

Miska silikonová s přísavkou

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizační zložka, Sibiřská 1329/2, 908 51 Holíč, SR

- Umyjte teplou jarovou vodou a důkladně opláchněte.
- Víko změňte misku v nádobu na skladování.
- Bez víka vhodné pro použití v troubě a mikrovlnné troubě do 200 °C.
- Povrch by měl být hladký, suchý a čistý, aby bylo zajištěno přisátí se.
- Vhodné pro děti od 6m+.
- V souladu s normou EN 14372:2004.

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání tohoto výrobku nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte.
- Před prvním použitím a po každém použití důkladně umyjte.
- Zahodte při prvních známkách poškození či opotřebení.
- Mělo by se používat pouze pro účely krmení.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Před a po každém použití výrobek umyjte teplou vodou.
- Po použití čisticího prostředku důkladně opláchněte. Použijte nejlépe neparfémovaný čisticí prostředek.
- Nenechávejte na výrobek působit po dlouhou dobu potraviny se silným zápachem a zejména mastné potraviny.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli zápach, co nejdříve produkt potřete citronem nebo bílým octem a na noc ho namočte do teplé vody syčené oxidem uhličitým.
- Je možné sterilizovat.

MYTÍ V MYČCE

Potravinářský silikon je odolný vůči poškození a degradaci při vysokých teplotách. Technicky jsou silikonové výrobky do myčky vhodné, ale nepříjemné pachy v myčce mohou pronikat do silikonových výrobků. Čisticí prostředky do myček mohou obsahovat chemikálie, které nemusí být pro děti bezpečné. Z těchto důvodů vždy doporučujeme ruční mytí teplou jarovou vodou nebo použití sterilizátoru.

POZOR PROSÍM: Barviva obsažená v potravinách a tekutinách mohou způsobit zabarvení produktu.

Potravinářský silikon je surovina bez chuti a zápachu. Barviva obsažená v potravinách a tekutinách mohou způsobit zabarvení produktu. Pokud dojde k zabarvení, můžete vyzkoušet jedno z následujících doporučení:

- Výrobek potřete bílým octem nebo citronem, počkejte minimálně 20 minut a poté ho opláchněte teplou vodou.
- Na jeden den namočte výrobek do vody s jedlou sodou a poté ho opláchněte teplou vodou.