

Tvořítka na zmrzlinu silikonová 2 ks

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

- Vyrobeno ze 100% potravinářského silikonu.
- Navrženo k přípravě zdravých mražených svačinek z čerstvých surovin, jako je ovoce, jogurt, ovocná šťáva atd.
- Zdravá alternativa k plastu.
- Ruční mytí nebo sterilizace.

POUŽITÍ

- Naplňte tvořítka požadovanými ingrediencemi a pevně uzavřete víko.
- Vložte je na několik hodin do mrazničky (max. - 40 °C).
- Před podáváním je vyjměte z mrazničky a nechte několik minut odpočinout.
- Otevřete víko a zmraženou svačinku zkonzumujte jemným zatlačením od konce směrem nahoru.

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte.
- Před prvním použitím vyvařte ve vodě po dobu 5 minut.
- Před použitím a po každém použití důkladně umyjte.
- Zahodte při prvních známkách poškození či opotřebení.
- Mělo by se používat pouze pro účely krmení.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Před a po každém použití výrobek umyjte teplou vodou.
- Po použití čistícího prostředku důkladně opláchněte. Použijte nejlépe neparfémovaný čistící prostředek.
- Nenechávejte na výrobek působit po dlouhou dobu potraviny se silným zápachem a zejména mastné potraviny.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli zápach, co nejdříve produkt potřete citronem nebo bílým octem a na noc ho namočte do teplé vody syčené oxidem uhličitým.
- Je možné sterilizovat.

MYTÍ V MYČCE

Potravinářský silikon je odolný vůči poškození a degradaci při vysokých teplotách. Technicky jsou silikonové výrobky do myčky vhodné, ale nepříjemné pachy v myčce mohou pronikat do silikonových výrobků. Čistící prostředky do myček mohou obsahovat chemikálie, které nemusí být pro děti bezpečné. Z těchto důvodů vždy doporučujeme ruční mytí teplou jarovou vodou nebo použití sterilizátoru.

POZOR PROSÍM: Barviva obsažená v potravinách a tekutinách mohou způsobit zbarvení produktu. I nadále je použití produktu zcela bezpečné, protože toto zbarvení je způsobeno přírodními potravinářskými barvivy.

Potravinářský silikon je surovina bez chuti a zápachu. Barviva obsažená v potravinách a tekutinách mohou způsobit zbarvení produktu. Pokud dojde k zbarvení, můžete vyzkoušet jedno z následujících doporučení:

- Výrobek potřete bílým octem nebo citronem, počkejte minimálně 20 minut a poté ho opláchněte teplou vodou.
- Na jeden den namočte výrobek do vody s jedlou sodou a poté ho opláchněte teplou vodou.